

## BIOCYCLE OUTLET FILTER MAINTENANCE

### FILTER CLEANING / LIMPIEZA DEL FILTRO



Clean the filter before reaching differential pressure of more than 1 bar - 14,5 psi. Disconnect the pumping system and close the supply valve.  
 Limpiar el filtro antes de alcanzar diferenciales de presión de más de 1 bar - 14,5 psi. Desconecte el equipo de bombeo y cierre la válvula de suministro.

#### AZUD MODULAR 100 DISC / DISCO

- 1** Remove the filtering element.  
 Extraer el elemento filtrante.



- 2** Unthread.  
 Desenroscar.



- 3** Clean with pressurized water.  
 Limpiar con agua a presión.



- 4** Assemble. Tighten.  
 Ensamblar. Ajustar hasta compresión.



- 5** Place the filtering element and tight without tools.  
 Introducir elemento filtrante y ajustar sin herramientas.



#### AZUD MODULAR 100 SCREEN / MALLA

- 1** Remove the filtering element.  
 Extraer el elemento filtrante.



- 2** Clean only with water.  
 Limpiar sólo con agua.



- 3** Place the filtering element and tight without tools.  
 Introducir elemento filtrante y ajustar sin herramientas.



#### IN-DEPTH DISCS CLEANING / LIMPIEZA DE DISCOS EN PROFUNDIDAD

If necessary, clean only the discs in an acid solution. Do not forget any disc.  
 En caso necesario, limpiar sólo los discos en una solución ácida. No olvidar ningún disco.



### MAINTENANCE / MANTENIMIENTO

In case of leakages check the o-rings.  
 En caso de fugas revise el estado de las juntas.

